

油圧マシン





取扱説明書

ご使用の前に、この説明書をよくお読みの上、
正しくお使い下さい。
また本書は大切に保管してください。

ラットプルダウン
YU-3006

- 上腕二頭筋
- 広背筋
- 大胸筋
- 上腕三頭筋




はじめに

このたびは油圧マシンを購入していただき誠にありがとうございます。
本製品を長期間、安全にお使いいただくために本書を必ずお読みになり、
大切に保管してください。
またお読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にご使用いただくために

この「取扱説明書」の絵表示と意味は次の通りです。
内容をよく理解してから本文をお読み下さい。



- 本機は健康の維持・増進を目的とした製品であるため、リハビリ目的の方や身体に病気や障害のある方は専門医師、またはスポーツトレーナーにご相談下さい。特に持病のある方は必ず医師にご相談下さい。



警告

- 🚫 運動中に体調不良になった場合はただちにトレーニングをやめてください。
- ⚠ ご使用の際は運動に適した服装、シューズを着用してください。
- 🚫 本機にお子様を乗せたり、いたずらをさせないように注意下さい。
- ⚠ 平坦な床面に安定した状態で設置し、充分に動けるスペースをとって使用してください。
- ⚠ 設置部のガタや部品結合部にゆるみ等がないことを確認して使用してください。



注意

- 🚫 本来の目的以外では絶対に使用しないで下さい。
- ⚠ トレーニングに際しては、インストラクターなどのアドバイスをもとに正しいトレーニングを行ってください。
- ⚠ 設置場所については、水平で床のしっかりした安定のよい場所に設置してください。
- ⚠ 可動アームにぶつかったりしないよう、各マシンの間隔は充分にあけ余裕をもったレイアウトをしてください。マシンの使用中に他の人と接触すると大変危険です。

シリンダー調節方法



負荷調節方法

ダイヤルに書いてある数字を目安にお好みの負荷を選び矢印に合わせてください。

1 : 負荷が軽い～12 : 重い


運動方法

トレーニングを始める前に

1. 充分なウォーミングアップを行ってください。
2. 急激なトレーニングではなく、リズミカルに運動を行ってください。
3. 酒気をおびている時、体調が思わしくない場合はトレーニングをお止め下さい。

実 践

1. シートに腰をおろし、手と手の間が肩幅ぐらいの広さをあけてバーを握ります。
2. 出来るだけゆっくり押し出すようにします。
3. おなかに力を入れながらバーを下ろします。そのときに肩の力や反動では下ろさないようにしましょう。



仕様書

- サイズ：(約) 幅 93×長 133×高 170 cm
- 重さ：約 37kg
- 負荷：油圧シリンダー12段階×2ポジション
- 日本製
- 使用体重制限：約 130 kg

発売元

〒452-0011

愛知県清須市西枇杷島町城並 3-2-2

(株)中旺ヘルス

TEL 052-501-2577 FAX 052-501-2588

E-MAIL hj@jp-chuoh.com